

STICKER/AUFKLEBER – ANLEITUNG

Bitte beachten Sie unbedingt diese Anleitung Schritt für Schritt, da es sonst vorkommen kann, dass die Sticker nicht dauerhaft haften bzw. kleben!

- Die Motive sind auf der Rolle durch Laminieren und Drucken eingerollt und sollten beim Ausrollen vorsichtig behandelt werden. Am besten rollen Sie die Folie nur teilweise aus und schneiden sie dann in Streifen, anstatt sie komplett auszurollen. Dadurch wird verhindert, dass sich die A- und B-Folie voneinander lösen. Falls sich die B-Folie bereits gelöst hat, können Sie sie einfach mit einem Raker glattstreichen und wieder andrücken.
- Bevor Sie Objekte bekleben, stellen Sie sicher, dass diese aus festen Materialien bestehen und gründlich gereinigt wurden. **Reinigen Sie alle Oberflächen**, die nicht durch Feuchtigkeit beschädigt werden können. Wenn Sie dies nicht tun, wird der Aufkleber nicht haften und möglicherweise abfallen. Verwenden Sie am besten **Reiniger auf Alkoholbasis oder Glasreiniger**, um sicherzustellen, dass die Oberfläche vollständig gereinigt und fettfrei ist.
- Nach dem Reinigen sollten Sie unbedingt **mit einem sauberen Tuch nachwischen**, um sicherzustellen, dass kein Reiniger auf der Oberfläche zurückbleibt. Wenn Reiniger auf der Oberfläche verbleibt, kann dies die Haftung des Aufklebers beeinträchtigen und dazu führen, dass er nicht richtig haftet. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche trocken und frei von Reinigungsresten ist, bevor Sie den Aufkleber anbringen.
- Um die A- und B-Folie zu trennen, legen Sie den Ausdruck mit der weißen Sichtfläche nach oben auf den Tisch und **trennen Sie vorsichtig die A- und B-Folie**. Ziehen Sie nicht an der Folie, sondern rollen Sie sie sanft ab. Wenn ein Buchstabe nicht mitgeht, drücken Sie die Folie vorsichtig wieder an und ziehen Sie erneut.
- **Platzieren Sie den Aufkleber** vorsichtig auf dem Objekt und **drücken und reiben Sie ihn richtig fest** an. Beginnen Sie **in der Mitte des Motivs** und streichen Sie den Aufkleber langsam und **gleichmäßig zu den Rändern** hin. Dadurch vermeiden Sie das Entstehen von ungewollten Falten und sorgen dafür, dass der Aufkleber glatt und ebenmäßig auf der Oberfläche haftet. Achten Sie darauf, dass der Aufkleber vollständig und gleichmäßig auf der Oberfläche haftet, um ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen.
- Um die **B-Folie zu entfernen**, ziehen Sie sie **vorsichtig in einem flachen Winkel** von etwa 5-10 Grad ab. Seien Sie dabei besonders vorsichtig bei feinen Details, Spitzen oder anderen empfindlichen Bereichen, um ein Abreißen oder Beschädigen des Aufklebers zu vermeiden. Ziehen Sie die Folie langsam und gleichmäßig ab, um sicherzustellen, dass der Aufkleber auf der Oberfläche bleibt und nicht beschädigt wird.
- Der Sticker haftet normalerweise sofort sehr gut auf der Oberfläche. Allerdings benötigt er dennoch eine gewisse Aushärtezeit, um seine volle Haftkraft zu erreichen. Diese Zeit kann je nach Art der Oberfläche und den Umgebungsbedingungen variieren. Es wird empfohlen, den **Aufkleber für mindestens 24 Stunden nicht zu belasten** oder zu bewegen, um sicherzustellen, dass er vollständig aushärten kann. In einigen Fällen kann der Aufkleber sogar noch länger als 24 Stunden zum Aushärten benötigen, beispielsweise bis zu 72 Stunden bis er seine maximale Haftung erreicht hat.
- Um sicherzustellen, dass der Aufkleber seine maximale Haftung erreicht hat, ist es ratsam, ihn für die angegebene Aushärtezeit ungestört zu lassen und erst dann zu belasten oder zu verwenden.
- Es ist wichtig zu beachten, dass einige Objekte einer höheren mechanischen Beanspruchung ausgesetzt sind als andere. Beispielsweise können Tassen, Gläser und ähnliche Gegenstände häufigem Gebrauch, Abrieb und Feuchtigkeit ausgesetzt sein. Bitte **reinigen Sie diese Trinkgefäße per Hand**. Tests in unserem Haus haben allerdings auch der Geschirrspülmaschine standgehalten - bis maximal 40°C. Allerdings müssen Sie dann die Maschine sofort nach Beendigung des Spülganges öffnen, damit der verbleibende Dampf nicht die Kleberänder angreift.

Sofortige Problemlösungen für verschiedene Situationen

Häufige Gründe, warum Aufkleber nicht haften, und wie man sie behebt:

- Oftmals liegt das Problem darin, dass der Aufkleber nicht mit genügend Druck auf die Oberfläche aufgebracht wurde. Bitte achten Sie darauf, den Aufkleber sorgfältig, gleichmäßig und gründlich anzudrücken.
- Es ist wichtig sicherzustellen, dass nach dem Reinigen keine Rückstände vom Reiniger auf dem Material verbleiben. Wenn dennoch Rückstände zurückbleiben, empfehlen wir, das Objekt mit einem trockenen Tuch nachzuwischen oder es einfach liegen zu lassen, bis sich das Mittel mit der Zeit verflüchtigt hat.
- Im schlimmsten Fall kann es vorkommen, dass ein zu beklebender Kunststoff Eigenfett enthält. In diesem Fall ist es notwendig, den Kunststoff mit einem Primer vorzubehandeln, um eine optimale Haftung des Aufklebers zu gewährleisten.