

## TEXTIL-FOLIE – PRESS-ANLEITUNG

*Bitte beachten Sie unbedingt diese Anleitung Schritt für Schritt, da es sonst vorkommen kann, dass die Transfer-Folie nicht dauerhaft auf dem Textil haften bleibt! Unsere Folie ist ausschließlich für das Abziehen bei heißer Anwendung optimiert. Nach dem Aufpressen sollten Sie ca. 5-10 Sek. warten, bevor Sie die Folie vorsichtig und gleichmäßig im flachen Winkel abziehen.*

### Pressvorgang

1. Bevor Sie mit dem Pressvorgang beginnen, sollten Sie das Textil zunächst mit einem **Textil-Fussel-Roller** abrollen, um eventuelle Fasern oder Staubpartikel zu entfernen.
2. Anschließend empfehlen wir, das Textil mit der eingestellten Temperatur **10-15 Sekunden vorzubügeln**, um es auf die optimale Temperatur zu bringen und die restliche Feuchtigkeit zu entfernen.
3. Legen Sie nun den **Transfer auf die gewünschte Position** auf das Textil und bedecken Sie es mit einer Schutzfolie oder **Backpapier**. Drücken Sie nun das Bügeleisen auf das Textil und halten Sie den angegebenen Druck und die angegebene Temperatur (meistens Stufe 2 ●●) ein.
4. **Bügeleisen nicht bewegen, sondern nur stellenweise, Schritt für Schritt fest andrücken!**
5. Nach dem Pressvorgang (variiert je nach Größe des Motivs) rollen Sie vorsichtig die Trägerfolie ab.
6. Um die **Waschbeständigkeit des Transfers zu erhöhen** und eine schöne Struktur auf dem Textil zu erhalten, empfehlen wir, das Textil nach dem Abziehen der Trägerfolie mit einem antihaftbeschichteten Bogen (oder Backpapier) **nachzupressen** und dabei mindestens **5 Sekunden** lang den Druck beizubehalten.
7. Bitte beachten Sie, dass Textilien mit Beschichtungen wie Softshell-Jacken vor dem Pressen immer vorgepresst werden sollten.

### Temperaturempfehlungen für den Bügeleisen-Transfer – KEIN DAMPF – mit Backpapier sind wie folgt:

- Baumwoll-T-Shirts: 140 Grad Celsius für ca. 15 Sekunden; Einstellung „2 Punkte ●●“
- Sweatshirts/Hoodies: 140-150 Grad Celsius für 15-20 Sekunden; Einstellung „2 Punkte ●●“
- Polyester: 110-130 Grad Celsius für 10-15 Sekunden; Einstellung „1 Punkt ●“
- Dünne Stoffe: 120 Grad Celsius für ca. 10 Sekunden; Einstellung „1 Punkt ●“

*Bitte beachten Sie, dass das Bügeleisen in der Mitte die ideale Temperatur besitzt!*

*Allerdings sind dies grobe Richtwerte und die genauen Temperatureinstellungen können je nach Material und Presse/Bügeleisen variieren.*

*---> Bitte sehen Sie vorher unbedingt unser Video unter [www.fairprice-fairtrade.de/Anleitung.html.de](http://www.fairprice-fairtrade.de/Anleitung.html.de) an!*

### Presseempfehlungen & Hinweise

- Verwenden Sie bitte immer hohen Druck, also drücken Sie das Bügeleisen fest auf die Folie.
- Besonders wichtig ist beim Pressen, auf Nähte auf der Pressfläche zu achten. Stellen Sie sicher, dass der Druck auf dem Transfer liegt und nicht auf der Naht. Wenn der Druck zu schwach ist, kann sich der Transfer beim Waschen langsam lösen. Ein Anzeichen dafür ist, dass kein Klebstoff am Textil haftet und der Transfer sich gelöst hat.
- Pressen Sie immer nach! Mindestens 5-10 Sekunden lang. Dadurch wird die Waschbeständigkeit erhöht und der Druck erhält eine schöne Struktur auf dem Textil.
- Bitte verwenden Sie beim Nachpressen idealerweise einen antihaftbeschichteten Bogen mit Struktur oder auch Backpapier.
- Der direkte Kontakt mit der Heizplatte sollte wegen Verbrennungsgefahr unbedingt vermieden werden.
- Vor dem Pressen bitten wir Sie, den Transfer zu prüfen. Überprüfen Sie die Farben optisch - blau sollte blau sein und nicht grün, etc. Prüfen Sie auf grobe Druckfehler aus der Software und Beschädigungen. Machen Sie eine Sichtprüfung auf ungewollte Kleberückstände um das Motiv herum. Wenn möglich, schneiden Sie diese weg und pressen Sie sie nicht mit.

### Problemebehebung und Tipps

Wenn das Motiv nach dem Pressen nicht ausreichend haftet oder sich beim Waschen löst, überprüfen Sie, ob genügend Druck und Temperatur angewendet wurden.

Wenn das Motiv nach dem Pressen verblasst oder seine Farbe verliert, kann es sein, dass die Temperatur zu hoch war oder das Motiv zu lange gepresst wurde. Überprüfen Sie die Temperaturempfehlungen und achten Sie darauf, dass Sie das Motiv nicht zu lange pressen.

Wenn das Textil nach dem Pressen Falten oder Abdrücke aufweist, stellen Sie sicher, dass das Textil vor dem Pressen glatt gestrichen und frei von Falten war. Verwenden Sie gegebenenfalls einen Bügeltisch oder eine Heipresse, um das Textil vorzubereiten.

Bitte achten Sie darauf, dass nach dem Abziehen des Transfers keine Flecken am Motiv zurckbleiben. Reinigen Sie das Motiv vor dem Nachpressen gegebenenfalls mit einem Tuch und pressen Sie anschließend mit einem antihaftbeschichteten Bogen nach.

Falls es nach dem Pressen Kleberckstnde gibt, knnen diese oft durch leichtes Besprhen des Transfers mit Wasser und erneutem Pressen entfernt werden. Der Dampf hilft dabei, das Textil zu reinigen und den Kleber zu lsen.

Dickere Materialien wie Hoodies und Sweater erfordern in der Regel mehr Druck.

Faustregel: Wenn sich z.B. „Wei“ verfrbt vom Motiv auf Polyestertextilien, 50/50 Mischung oder Softshell - zu viel Temperatur. Resublimation aufgrund zu hoher Temperatur – die Temperatur senken. Es ist auch mglich, dass die Verfrbung aufgrund von zu langem Pressen oder zu hohem Druck auftritt, in diesem Fall kann auch eine Anpassung dieser Parameter erforderlich sein.

Jedes Textil hat unterschiedliche Eigenschaften und Anforderungen bei der Pflege und Wsche.

Der Transfer ist bis zu 60 Grad waschbestndig. Es ist jedoch wichtig, keine Bleichmittel, Weichspler oder Fleckenentferner zu verwenden und groe Motive nicht im Trockner zu trocknen.